УПАТСТВО ЗА ПРОГРАМИРАЊЕ НА MICRA БЕЗЖИЧНА ЦЕНТРАЛА

СОФТВЕР ЗА ПРОГРАМИРАЊЕ GPRS-SOFT

<u>ВАЖНО:</u>

Програмирање преку РС (централата мора да се програмира со РС, преку тастатура не е возможно програмирање).

За да се програмира MICRA безжична централа - програмирање на безжична тастатура, потребни се следниве чекори:

- 1. Поврзување на централата со конвертор, се користи кафеаво кабелче (конектор со 3 контакти)
- 2. Потоа се отвора софтверот **GPRS-SOFT** (со двоен лев клик, како и секој друг софтвер)
- Внесување на тастатура: За MICRA централата се користи MKP-300 тастатура, се избира " MKP-300 keypad" табот, потоа се избира "REGISTER" копчето како што е прикажано на слика 1.0 подолу.

Carteria Constanti Para	2	200 COLUMN 10 COLUMN	1		-			and a second	
Senal number [610	J	Register		1	1: 0	out 1 C	IN	<u>*</u>	
Keynad presence (control	Aux a	lam	2	5: 0	out 1 C	IFF	•	
Alam 3 incorrect c	odes	Panic	🗸 Panic alarm			out 2 0	IN	*	
Fire alarm		T Silent	panic alarm	4	6. 0	out 2 C	IFF	•	
	CLIP	SMS	T4 SMS	Statio	n 2 CODE	Part.	Z.No.	EVENT	
Arm		X	Arm		3-400	01	014	Am	
Disarm		×	Disam		1-400	01	014	Disam	
Alarm 3 incorrect codes					1-461	01	014	Incorrect password used	
Fire alarm	×				1-115	01	014	Fire/pull station	
Aux. alarm	X				1-100	01	014	Medical support needed	
Panic alarm	×				1.120	01	014	Panic alarm	
Keypad tamper		×	Keypad tamper		1-341	01	014	Expansion module tampe	
Tamper regione		X	T amper restore		3.341	01	014	Expansion module tampe	

Слика: 1.0 МКР-300

Потоа се отвора тастатурата (на која претходно и е вградена батерија) и на компјутерот- на екран се појавува рор-ир прозорче, се притиска на **ОК** за



потврда. Командата задолжително се потврдува уште еднаш на иконата

За да се програмира MICRA централа, за програмирање на безжични сензори потребни се следниве чекори:

1. Се влегува во "option, zones, outputs" (прикажано на слика 1.1 подолу)

	ration mode Communication Marm device	device		I⊽ An I⊽ Al I⊤ Po	Image: Weight of the section of t										
Zone	\$														
Vired	zones		-	97 - 33					(Julput 1		Output 2			
	Name	Туре:	Sensitivi	Restore	Zone type	L threshold	H threshold	Toler	. L	H	L	H			
21	Door	3 EOL 2k2	300 ms	2 s	4. Delay										
Z2	Window-bathroor	3 EOL 2k2	300 ms	2 s	11: 24h fire										
Z3	Window-kitchen	3: EOL 2k2	300 ms	2.8	12: 24 silent										
Z4	Cellar PIR	3: EOL 2k2	300 ms	2 s	9: Output off 1										
IMP	Tamper	1: NC	300 ms	2 \$	1: 24h										
reles	s zones														
	Name	Type:	Serie	al number	Zone type	Output 1	Butpu	2	Presence	chk.	1000	1			
Z6	Kitchen	3: MSD-300 (smoke 257		1:24h		1		X (0)		N	ew detector			
Z7	Door 1	1: MMD-300	(magn 8		4: Delay				X (0)	_					
Z8	Window 1	1: MMD-300	(magn 133		0: Instant				× (10)		Citer Line	1			
Z9	Window 2	1: MMD-300	(magn 134		0: Instant				× (13)		Ren	nove detector			
Z10	Window 3	5: MFD-300 (flood (135		0: Instant				X (12)						
Z11	Window 4	1: MMD-300	(magn 136		0: Instant	2			X (16)		(1777)	1			
Z12	Window 5	1: MMD-300	(magn 137		0: Instant	10			X (15)		I Te	st Mode ON			
Z13	Stairway	2: MPD-300 (PIR) 138		0: Instant	1			X (0)	_	1000				
Outo	ut 1					Dutout 2									
1	Name:	Alarm		1		1.1	Name	Lig	hting		1				
	Output type:	Burglary ala	m		NC	1	Dutput type	: [Co	ntrolled		- IT N	č			
	Output make	Hime: Oh to					Distance and	. Of these	. Oh tais	20		-			
		a and I on it	nin ousec.		PULSE	-	output cut-	on um	e un timin	JUSEC.		JLSE			
-	Arm/Uisarm	cnip					ParavDiseni	05065							
Am/A	control			Outre	¢1			0	utout 2						
- surve	Arming: arm	i		- Calp	Turn on:				Tur	n on:					
	Disaming dis	am		2	Turn off				τ	off [
	Contraction of the			2	ranon				. car						
	Clear alarm Clea	ar		Tum	on for period:			Tu	un on for pe	riod:					
Zone	-			Optio	ns										
	Bypass: byp	Mass		P.	SMS control only fro	m list of tel. numi	bers for met	sagin	9						
	Unbypass; unb	ypass		F	Confirm controlling w	ith status SMS									

Слика: 1.1 МКР-300

- 2. Се избира "New detector" копчето
- 3. Се отвора сензорот на кој претходно му е вградена батерија, на екран се појавува рор-ир прозорче, се притиска на **ОК** за потврда, и уште еднаш



за потврда на иконата 🔎

За да се програмира MICRA централа да врши дојава на телфон преку SMS пораки потребни се следниве чекори:

1. Се избира " **GSM telephone monitoring station**" табот прикажано на сликата 1.2 подолу

IICRA	identifier. satel		- Monitori C Disal C GPR	ing station 1 bled C SM S, SMS if GPRS I	S C GPRS failure	Ma C C	Disabled (GPRS, SMS if G			
Rer Init.	note programming only from list of tel. numb. ing SMS: initiate	for messagi	ng Tel. numbr Address (6	er (SMS) +44 aPRS): 89.1	500500500 121.121.121	Tel Add	number (SMS); ress (GPRS);	+44505505505 www.station.com	-	
GSM (GPRS GPRS User: Passw DNS :	elephone PIN: [8442] enter number: +4460295 APN: [nternet 	1111 94. 1	Port Station ke GPRS key GPRS atte I Advar SIA prefix I Ottar I Repla	y 545 c 545 mott number need Encryption 00 Object ider identifier automation of object	5057 56 1 1 witter [121 troolly free	Port 66 Stal GPF 2 SIA	: ion key: 35 key: Advanced Encry prefix: 00 Obje Obtavi identifier a Beplace obtained	7880 € 87654 eer 1 € ption et identifier 21AC of ometroelity I dentifier		
USSD	codes forwarding message check	<u>c</u>	drivs pr	(° 1	ICP/IP		C UDP			
	Autorestart every	24 h	Station 1:	mat Event=●,↑,	, ← , → =		• Identifier	€ Event qualifier		
Limit nu	umber of notifications to:	255 1/24	Station 2:	Event=•, +,	,←,→=		Event code	→ Z./module/user		
let n	Telephone number	SMS retr.	CLIP-NO1	CLIP-NO2	CLIP-atm	Cont.	CLIP-status			
T1	+44506506506	×	1: ON	3: ON for a time	3: Arm/Disarm					
T2	+44503503503	×	2: OFF	0: NO	2: Disarm					
T3		-	0: NO	0: NO	0: NO					
and the second second			0.10	0.10	0.10					

Слика: 1.2 GSM telephone monitoring station

- Потоа во делот "GSM telephone" се внесува т.н "SMS center number", (број на мобилниот оператор од кој се користи картичката) пример внесуваме: (+38975000200)- телефонот мора да се внесе со префикс + (плус), 00 не е дозволено да се користи, нема да функционира.
- Потоа се внесуваат телефонските броеви на кои е потребно централата да врши дојава, тел. Броеви се внесуваат во делот: "Tel.numb. for messaging and test trans". Можат да се внесат максимум 4 телефонски броеви.
- Потоа се избира "CLIP/SMS messaging" (прикажано на сликата 1.3 подолу) се прикажува листа, од која се чекира со X на кои броеви да има дојава за состојбата на централата (слаба батерија, нема 220V, алармна состојба и сл.)

		(LIP			Sh	15			-
		T1 T	2 13	T4	T1	T2	T3 T4	Violation/pass	Restore	
Z1	EOL				×	×		Alarm - door	Alarm-door - restore	
Z2	EOL				×	×		Alam - kitchen	Alam-kitchen - restore	
Z3	EOL				×	×		Alarm - bathroom	Alarm-bathroom - restore	
Z4	EOL				×	×		Alarm - stairway	Alarm-stairway - restore	
TMP	NC				×	×		Tamper - MICRA	Tamper-MICRA - restore	
Z6	NC TAMP				_	-	×	alarm - cellar tamper - cellar	alarm-cellar - restore tamper-cellar - restore	
Z7	NC		-				X	alarm · door1	alarm-door1 - restore	
28	NC						x	alarm - window1	alarm-window1 - restore	
70	TAMP NC			\square	-		×	tamper - window1 alarm - window2	tamper-window1 - restore alarm-window2 - restore	
29	TAMP						Х	tamper - window2	tamper-window2 - restore	
710	NC						×	alarm - window3	alam-window3 - restore	
210	TAMP						х	tamper - window3	tamper-window3 - restore	
711	NC						×	alarm - window4	alarm-window4 - restore	
	TAMP						X	tamper - window4	tamper-window4 - restore	
Z12	NC TAMP		+	\square	_					
740	NC									
213	TAMP									
AC lo	99				X	х	Х	AC loss	AC restore	
Bat, tr	rbl.				×	х	Х	No battery	Battery restore	
Bat. Id	ow				X	х	Х	Low system battery	System battery restore	
AUX	ovl							224290-225004 fox10027 fox10		
Keyfo	ib bat.									
Detec	ctor bal.									
Link b	rouble									
Detec	ctor failu									

Слика: 1.3 CLIP/SMS messaging

За да се програмира MICRA централа потребни се следниве чекори (програмирање на далечински управувач):

1. Се влегува во "keyfobs" (прикажано на сликата 1.4 подолу)

EY	obs														11		
										Bu	uttons						
	Serial	Serial no. User name			0	2	3	4	0+0	1+3							
P1	169020	5		1 John	Smi	ith		8	7	9	4	10		(T)	-1		
P2	30632			2 Martha Smith		8	7			10		New keyfo	6				
P3	169190	J 3 Paul Smith			8	7	9	1	10								
P4			4									0					
P5	5:									Remove key	fob						
P6				6											_		
P7				7:													
P8				8													
														80	- 12		
O.IP	/SMS mea	isaging	Repo	onting													
	1		1	CLIP	Ι.	SI	4S										
			T1 T	2 13 14	T1	12	T3 T4	SMS						-			
	F	2	11111				X	amin	9								
	F	1 1			X	X											
		n 1 n 2			××	×	X	disam	ning								
	H H H H	n 1 n 2 n 3			×××	×××	×	disam alarm	ning clearir	g							
		1 1 1 2 1 3 1 4			× × × ×	×××	×××	disam alarm outpu	ning clearin t 2 cor	ng htrol							
	[]]]]	1 1 1 2 1 3 1 4 1 1*2			× × × ×	×××	×××	disam alarm outpu	ning clearin t 2 cor	ng ntrol							

Слика: 1.4 Keyfobs

- 2. Се притиска било кое копче од далечинскиот управувач, на екран се појавува рор-ир прозорче, се притика на **ОК**
- Во табелата на "keyfobs" во делот "buttons" се внесуваат опциите функциите на копчињата (Пр. 8 означува активирање на централата и сл), за секое копче поединечно
- 4. Потоа во делот "CIIP/SMS messaging" се чекира на кои телефонски броеви да врши дојава и се пишува текстот на пораката (активирање/деактивирање и сл.)