

КРАТКО КОРИСНИЧКО УПАТСТВО ЗА VERSA

- **Активирање на системот**

За активација на системот со централа VERSA

На тастатурта се внесува кодот (шифрата) пример **1234** и се притиска на копчето **#**.

Откако ќе се активира алармот почнува да се одбројува т.н излезно време од тастатурата проследено со звучен сигнал и потребно е да се напушти објектот.

- **Деактивирање на системот**

На тастатурта се внесува кодот (шифрата) пример **1234** и се притиска на копчето **#**. (при влезот во објектот тастатурата дава звучен сигнал се додека не се внесе кодот (шифрата))

По деактивација на системот, објектот не е под заштита и може слободно да се движи во просториите .

- **Промена на кориснички код (шифрата)**

Се внесува стариот код (шифрата) Се притиска на копчето ***** потоа се притиска **1** а потоа **#** се внесува новиот код (шифра) и се потврдува со притискање на копчето **#**

За пример: Внесуваме стар код пример **1234** потоа ***** потоа се притиска **1** а потоа **#** нова шифра пример **2345** и се потврдува на копчето **#**.

- **Промена на кориснички код со мастер код се внесува мастер код пример**

1234 потоа ***** потоа **2** (users) потоа **#** потоа реден број (кој корисник) **1 #**

За пример

Мастер код *** 2 # 1** (или 2,3,4..) **#** нова шифра **#**

Потврдено од технички лица:

Томче Павловски

Ивица Славковиќ